

Cableado y verificación del borde de seguridad

Procedimiento de instalación y cableado del controlador secundario.

Controlador secundario

Instale el controlador secundario en la puerta o cancela. Si fuera posible, coloque el controlador secundario lo más alto posible. Ajuste el interruptor DIP en el controlador secundario para que utilice el número de canal de radio deseado (1-16) y los tipos de dispositivos de protección contra aprisionamiento (EPD) deseados. Si solo se utiliza un EPD, será necesario establecer el otro EPD en modo inactivo. Si hubiera una puerta peatonal, conecte al final de carrera en el controlador secundario (entrada NC).

Verificación

Conecte ESPE NC, ESPE NA 8,2 kOhm o el contacto del sensor fotoeléctrico NC de bajo consumo al controlador secundario. Conecte un final de carrera al controlador secundario si hubiera una puerta peatonal. Pulse el botón brevemente en el controlador secundario (½ s). Ahora, los LED EPD1 y EPD2 muestran el estado de la protección contra aprisionamiento durante los próximos 30 s.


Tenga en cuenta que si la entrada del final de carrera no se cierra o se abre, los LED no se iluminan. Intente interrumpir ESPE NC*, ESPE NA 8,2 kOhm o el sensor fotoeléctrico NC de bajo consumo y compruebe si cambia el estado del LED correspondiente. Tras la verificación, pulse el botón una vez más para salir del modo de ajuste.

*ESPE (equipos de protección electro-sensibles)



El controlador secundario no debe utilizarse dentro de una caja de metal. De lo contrario, podría afectar a la funcionalidad de la antena.

Los cambios/modificaciones no aprobados por Carlo Gavazzi podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



Procedimiento de asociación (controlador principal y secundario)

- Pulse el botón en el controlador principal durante más de 3 s hasta que el LED verde se ilumine de forma permanente y el EPD2 comience a parpadear. El controlador principal se encuentra ahora en modo asociación, preparado para su conexión con los controladores secundarios.
- Vaya al controlador secundario y pulse el botón durante más de 3 s. El controlador secundario entra ahora en modo asociación y el LED EPD2 comienza a parpadear.

Si los LED EPD1 y EPD2 comienzan a alternarse en el controlador secundario, el procedimiento de asociación se ha cancelado. Esto está provocado por un canal de radio ruidoso. Intente cambiar el canal de radio y empiece desde el paso 1.

- Después de finalizar la asociación, el controlador principal expulsa al controlador secundario del modo de asociación y los LED del controlador secundario dejan de parpadear.
- Si se utiliza más de un controlador secundario, repita el paso 2.
- Después de la asociación de todos los controladores secundarios, continúe con el controlador principal. Pulse el botón brevemente (½ s). Los controladores principales muestran el número de controladores secundarios conectados. Ejemplo: Si estuvieran asociados dos controladores secundarios, entonces deben parpadear dos LED en el controlador principal.
- Pulse el botón en el controlador principal durante más de 3 s para salir del modo asociación. El procedimiento de asociación finaliza y se puede utilizar el sistema.

Indicación de batería baja

El estado de batería baja se indicará como se describe aquí:

Controlador principal

En caso de estado de batería baja en uno de los controladores secundarios conectados, el LED de batería baja se encenderá. Además, el relé dedicado a batería baja también informará sobre el estado de batería baja.

Controlador secundario

El controlador secundario, que tiene un estado de batería baja, proporciona la siguiente indicación: el LED EPD1 parpadea cada segundo.

Preguntas frecuentes

Controlador principal

- ¿Por qué se alternan los LED verde y rojo? El controlador principal no está asociado con ningún controlador secundario.
- En modo asociación, el controlador principal no indicará el número de controladores secundarios asociados al pulsar el botón brevemente. ¿Cuál es el motivo? El controlador secundario no ha sido asociado. Intente cambiar el canal de frecuencia de radio y reinicie el procedimiento de asociación.
- El envío de la entrada de prueba al controlador principal no pone al sistema en modo activo. Compruebe los siguientes pasos: 1. Vaya a todos los controladores secundarios y compruebe que el final de carrera está cerrado. 2. Pulse el botón brevemente en el controlador secundario para situar el dispositivo en modo de ajuste. Compruebe si el EPD activo funciona convenientemente verificando el LED. 3. Cambie el canal en el controlador principal y secundario.
- El dispositivo de protección se encuentra afectado por otra frecuencia de radio. ¿Qué debo hacer? Cambie simplemente el interruptor del controlador principal y secundario a otro canal (no es necesario asociar el sistema nuevamente).

Controlador secundario

- El LED EPD1 parpadea cada segundo. ¿Qué es lo que va mal? Es necesario cambiar la batería.
- ¿Por qué EPD1 y EPD2 se están iluminando en asociación? El canal de la frecuencia de radio es ruidoso. Intente cambiarlo en el controlador principal y secundario.
- ¿Cómo se cambian las baterías? Pulse el botón y retire las baterías. A continuación, coloque unas nuevas.
- ¿Qué significa ESPE? ESPE son las siglas de Electro Sensitive Protective Equipment (Equipos de protección electro-sensibles).
- El dispositivo de protección se encuentra afectado por otra frecuencia de radio. ¿Qué debo hacer? Cambie simplemente el interruptor del controlador principal y secundario a otro canal (no es necesario asociar el sistema nuevamente).

CARLO GAVAZZI INDUSTRI A/S

Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten

Phone: +45 89 60 61 00
Fax: +45 86 98 25 22
www.gavazziautomation.com

Certified in accordance with ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001
Certifié conforme ISO 9001
Certificado de conformidad con ISO 9001
Certificazione in conformità allo standard ISO 9001
Kvalificeret i overensstemmelse med ISO 9001


Impostazione del canale (controller principale e secondario)

Per impostare il canale radio sul controller principale e secondario, utilizzare Dip 1, 2, 3 e 4. Sono presenti 16 canali diversi da 1 a 16.

Canale desiderato: (Dip1)*1 + (Dip2)*2 + (Dip3)*4 + (Dip4)*8 + 1


Esempio: Se il canale desiderato è 12, l'impostazione mediante DIP switch dovrà essere:

Canale desiderato: (1)*1 + (1)*2 + (0)*4 + (1)*8 + 1 = 12



Ingresso di test di livello alto/basso (controller principale)

L'ingresso di test sul controller principale viene utilizzato per il sistema wireless. Quando è attivo, il sistema effettua il monitoraggio del bordo di protezione. L'ingresso di test può essere attivato mediante un segnale di livello alto o basso a seconda delle 5 impostazioni del DIP switch.



Tempo attivo (controller principale)

Dopo avere attivato l'ingresso di test, il controller secondario rimane attivo per il tempo impostato sul controller principale. Il tempo attivo è il periodo in cui il sistema rimane in modalità attiva. Tale tempo è regolabile da 10 a 80 secondi.

DIP switch	A	B	C	Tempo attivo
OFF OFF OFF	OFF	OFF	OFF	10 sec.
ON OFF OFF	ON	OFF	OFF	20 sec.
OFF ON OFF	OFF	ON	OFF	30 sec.
ON ON OFF	ON	ON	OFF	40 sec.
OFF OFF ON	OFF	OFF	ON	50 sec.
ON OFF ON	ON	OFF	ON	60 sec.
OFF ON ON	OFF	ON	ON	70 sec.
ON ON ON	ON	ON	ON	80 sec.

Bordo di protezione (controller secondario)

Il controller secondario dispone di un ingresso per sensore N.C. di ESPE*, N.A. 8,2 kOhm di ESPE o N.C. di ESPE fotoelettrico a bassa corrente. È inoltre disponibile un ingresso per interruttore di finecorsa, ponticellato in fabbrica. Questo ingresso per interruttore di finecorsa potrebbe essere utilizzato per monitorare un interruttore per portone con porta incorporata.

*ESPE (Apparecchio elettrosensibile di protezione)


EPD1	Dip 5	Dip 6	Dip 7	Dip 8
Inattivo	OFF	ON	OFF	
N.C. di ESPE	OFF	OFF		
N.A. 8,2 kOhm di ESPE	OFF	ON		
Fotoelettrico	ON	OFF		
Inattivo			ON	ON
N.C. di ESPE			OFF	OFF
N.A. 8,2 kOhm di ESPE			OFF	ON
Fotoelettrico			ON	OFF

Collegamento elettrico e verifica del bordo di protezione

Questa parte del manuale illustra la procedura di installazione e collegamento elettrico del sistema di protezione contro l'intrappolamento, incluso il controller principale.

Controller principale


Il controller principale deve essere montato su una parete nel punto più alto possibile.




Impostare il DIP switch sul controller principale, in modo che utilizzi il numero di canale radio desiderato (1-16) e la modalità ingresso di test richiesta (basso-alto o alto-basso). Impostare inoltre il tempo attivo desiderato (10-80 secondi).

L'ingresso di test può essere collegato direttamente al controller del portone o collegato ad un contatto, qualora non venga utilizzato alcun controller per il portone.

Nel caso in cui non si disponga di un controller del portone, utilizzare il seguente collegamento elettrico per inviare il segnale di test al controller principale utilizzando un contatto.



In questo caso il Dip 5 deve trovarsi in posizione ON.



Alimentazione attivata. Impostare l'alimentazione sul controller principale. I LED alimentazione e batteria scarica devono accendersi alternativamente sul controller principale per indicare che il dispositivo non è associato ad alcun controller secondario.

Il controller principale non deve essere posizionato all'interno di una scatola in metallo, per non compromettere la funzionalità dell'antenna. Eventuali modifiche/alterazioni non approvate dalla parte responsabile potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Collegamento elettrico e verifica del bordo di protezione

Procedura per l'installazione e il collegamento elettrico del controller secondario.

Controller secondario


Montare il controller secondario sul portone o sul cancello. Posizionare il controller secondario nel punto più alto possibile. Impostare il DIP switch sul controller secondario, in modo che utilizzi il numero di canale radio desiderato (1-16) e il tipo di EPD (dispositivo di protezione contro l'intrappolamento) desiderato. Se viene utilizzato un solo EPD, è necessario impostare l'altro EPD in modalità inattiva. Se è presente un portone/cancello con porta incorporata, collegare l'interruttore di finecorsa al controller secondario (ingresso N.C.).

Verifica

Collegare il contatto N.C. dell'ESPE*, N.A. 8,2 kOhm dell'ESPE N.C. dell'ESPE fotoelettrico a bassa corrente al controller secondario. Collegare un interruttore di finecorsa al controller secondario, nel caso in cui sia presente un portone/cancello con porta incorporata. Premere brevemente il pulsante sul controller secondario (½ secondo). A questo punto i LED EPD1 e EPD2 mostrano lo stato della protezione contro l'intrappolamento per i prossimi 30 secondi.

Nota: se l'ingresso dell'interruttore di finecorsa non è chiuso o ponticellato, i LED non si accenderanno. Tentare di interrompere il contatto N.C. dell'ESPE*, N.A. 8,2 kOhm dell'ESPE o N.C. dell'ESPE fotoelettrico a bassa corrente e verificare se lo stato dei LED in questione cambia. Al termine della verifica, premere ancora una volta il pulsante per uscire dalla modalità regolazione.

*ESPE (Apparecchio elettrosensibile di protezione)



Procedura di associazione (controller principale e secondario)

- Tenere premuto il pulsante sul controller principale per più di 3 secondi, finché il LED verde non si accenderà in modo fisso e EPD2 inizierà a lampeggiare. A questo punto il controller principale è in modalità associazione, pronto per essere collegato al controller secondario.
- Passare al controller secondario e tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi. Il controller secondario entra in modalità associazione e il LED EPD2 inizia a lampeggiare.

Se sul controller secondario i LED EPD1 e EPD2 iniziano ad accendersi alternativamente, la procedura di associazione è fallita. Questo problema è causato sia da interferenza al canale radio. Provare a cambiare il canale radio e ricominciare la procedura dal punto 1.

- Una volta terminata l'associazione, il controller secondario esce dalla modalità associazione e i LED sul controller secondario smettono di lampeggiare.

Nel caso in cui venga utilizzato più di un controller secondario, ripetere il punto 2.

- Dopo avere associato tutti i controller secondari, passare al controller principale. Premere brevemente il pulsante (½ secondo). I controller principali mostrano il numero di controller secondari collegati. Esempio: Se sono stati associati due controller secondari, sul controller principale dovranno lampeggiare due LED.

- Tenere premuto il pulsante sul controller principale per più di 3 secondi per uscire dalla modalità associazione. A questo punto la procedura di associazione è terminata ed è possibile iniziare ad utilizzare il sistema.

Indicazione di batteria scarica

Lo stato di batteria scarica verrà indicato come descritto di seguito:

Controller principale

In presenza di batteria scarica di uno dei controller secondari collegati, si accenderà il LED Low Batt. Inoltre, anche il relé specifico segnerà lo stato di batteria scarica.

Controller secondario

In caso di batteria scarica, il controller secondario fornirà la seguente indicazione: il LED EPD1 lampeggerà ogni secondo.

Domande frequenti

Controller principale

- Perché i LED verde e rosso si accendono alternativamente? Il controller principale non è associato ad alcun controller secondario.
- In modalità associazione, il controller principale non indica il numero di controller secondari associati premendo brevemente il pulsante. Qual è la ragione? Il controller secondario non è stato associato. Provare a cambiare il canale RF e ripetere la procedura di associazione.
- All'invio del segnale di test al controller principale il sistema non entra in modalità attiva. Verificare i seguenti punti: 1. Verificare che su ciascun controller secondario l'interruttore di finecorsa sia chiuso. 2. Premere brevemente il pulsante sul controller secondario per fare entrare il dispositivo in modalità regolazione. Verificare se l'EPD attivo funziona correttamente controllando il LED. 3. Cambiare il canale sul controller principale e secondario.
- Il dispositivo di protezione è disturbato da un'altra frequenza radio. Cosa devo fare? È sufficiente commutare il controller principale e secondario su un altro canale (non è necessario associare nuovamente il sistema).

Controller secondario

- Il LED EPD1 lampeggia ogni secondo. Qual è la ragione? La batteria deve essere sostituita.
- Perché i LED EPD1 e EPD2 si accendono alternativamente durante la procedura di associazione? Il canale RF è disturbato - provare a cambiare canale sul controller principale e secondario.
- Qual è la procedura di sostituzione delle batterie? Premere il pulsante e rimuovere le batterie. Quindi sostituirle con altre nuove.
- Cosa indica l'acronimo ESPE? ESPE è l'acronimo di Electro Sensitive Protective Equipment (apparecchio elettrosensibile di protezione).
- Il dispositivo di protezione è disturbato da un'altra frequenza radio. Cosa devo fare? È sufficiente commutare il controller principale e secondario su un altro canale (non è necessario associare nuovamente il sistema).


Kanalindstilling (hoved- og subkontroller)

Til at indstille radiokanalen på hoved- og sub-kontroller bruges DIP-switchene 1, 2, 3 og 4. Der er 16 forskellige kanaler med numrene 1 til 16.

Ønsket kanal = (DIP1)*1 + (DIP2)*2 + (DIP3)*4 + (DIP4)*8 + 1


Eksempel: Hvis den ønskede kanal er 12, skal DIP-switchens indstilling være:

Ønsket kanal = (1)*1 + (1)*2 + (0)*4 + (1)*8 + 1 = 12



Testindgang High/ Low (Hovedkontroller)

Testindgangen på hovedkontrollen bruges til det trådløse system. Når systemet er aktivt, overvåger det beskyttelseskanterne. Testindgangen kan aktiveres ved et højt eller lavt signalniveau alt afhængig af indstillingerne for DIP-switch 5.



Aktiv-tid (Hovedkontroller)

Efter at testindgangen er aktiveret er subkontrollen aktiv i den tidsperiode der er indstillet på hovedkontrollen. "Active time" er den periode systemet er i aktiv tilstand. Denne tidsperiode kan sættes til at være fra 10 til 80 sekunder.

DIP-switch	A	B	C	Aktiv tidsperiode
FRA FRA FRA	FRA	FRA	FRA	10 Sekunder
TIL FRA FRA	TIL	FRA	FRA	20 Sekunder
FRA TIL FRA	FRA	TIL	FRA	30 Sekunder
TIL TIL FRA	TIL	TIL	FRA	40 Sekunder
FRA FRA TIL	FRA	FRA	TIL	50 Sekunder
TIL FRA TIL	TIL	FRA	TIL	60 Sekunder
FRA TIL TIL	FRA	TIL	TIL	70 Sekunder
TIL TIL TIL	TIL	TIL	TIL	80 Sekunder

Beskyttelsekant (Subkontroller)

Sub-kontrollen har indgang til enten NC-ESPE*, NO 8,2 kΩ ESPE eller Carlo Gavazzi fotoelektrisk ESPE NC lavenergi-kontakt. Der er også en grænseafbrødrindgang som fra fabrik er udstødet med jumper. Denne grænseafbrødrindgang kan bruges til at overvåge en dør-i-dør-kontakt.

* ESPE (elektro-sensitiv udstyr)


EPD1	Dip 5	Dip 6	Dip 7	Dip 8
Inaktiv	TIL	TIL		
N.C.-ESPE	FRA	FRA		
N.O.-ESPE, 8,2 kΩ	FRA	TIL		
Fotoelektrisk	TIL	FRA		
Inaktiv			TIL	TIL
N.C.-ESPE			FRA	FRA
N.O.-ESPE, 8,2 kΩ			FRA	TIL
Fotoelektrisk			TIL	FRA

Kabelføring og afprøvning af beskyttelsekant

Denne del af manualen forklarer proceduren for installation og kabling af sikkerhedssystemet, herunder hovedkontrollen.

Hovedkontroller


Hovedkontrollen skal monteres på en væg så højt som muligt.




Indstil DIP-switchen på hovedkontrollen, så den bruger den ønskede radiokanal (1-16), og indstil den ønskede testindgangsfunktion (lav til høj eller høj til lav). Indstil også den ønskede aktivitet (10-80 s).

Testindgangen kan sluttes direkte til dørkontrollen, eller den kan tilsluttes en kontakt hvis der ikke er en dørkontakt.

Hvis der ikke er en dørkontakt, bruges følgende kabelopsætning for at sende testinput til hovedkontrollen ved hjælp af en kontakt.



I dette tilfælde skal Dip 5 være i TIL-position.



Power ON. Sæt strøm til hovedkontrollen.

Hovedkontrollen må ikke placeres i en metalboks. Det kan påvirke antennes funktionalitet. Ændringer der ikke er godkendt af den ansvarlige part kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Kabelføring og afprøvning af beskyttelsekant

Procedure for installation og kabling af subkontroller.


Subkontroller

Monter subkontrollen på døren/porten. Placer subkontrollen så højt som muligt. Indstil DIP-switchen på subkontrollen så den anvender den ønskede radiokanal (1-16) og den ønskede EPD-type (Entrapment Protection Device, beskyttelsesanordning). Hvis der kun anvendes en EP, skal de andre EPD'er sættes i inaktiv tilstand. Hvis der er tale om en dør-i-dør/port, slutes grænseafbrødrindgang til subkontrollen (NC-indgang).

Afprøvning

Forbind subkontrollen med enten NC-ESPE*, NO 8,2 kΩ ESPE eller den fotoelektriske ESPE NC lavenergi-kontakt. Hvis der er tale om en dør-i-dør/port, slutes grænseafbrødrindgang til subkontrollen (NC-indgang). Tryk kort (½ sek.) på trykknappen på subkontrollen. Nu viser lysdioden EPD1 og EPD2 status for beskyttelse i de næste 30 sek. Bemærk at lysdioden ikke lyser hvis grænseafbrødrindgangen ikke er lukket eller udstyret med en jumper. Prov at afbryde NC-ESPE*, NO 8,2 kΩ ESPE eller den fotoelektriske ESPE NC lavenergi-kontakt for at se om status for de tilsvarende lysdioder ændrer sig. Efter afprøvning trykkes på trykknappen igen for at afslutte indstillingsfunktionen.

* ESPE (elektro-sensitiv udstyr)



Tilslutningsprocedure (Hoved- og subkontroller)

- Tryk på knappen på hovedkontrollen i over 3 sekunder indtil den grønne lysdiode lyser konstant og EPD2 begynder at blinke. Hovedkontrollen er nu i tilslutningsfunktion og klar til at blive forbundet til subkontrollen.
- Gå til subkontrollen og tryk på knappen i over 3 sekunder. Subkontrollen går nu i tilslutningsfunktion og lysdioden EPD2 begynder at blinke.

Hvis lysdioden EPD1 og EPD2 på subkontrollen begynder at blinke på skift, er tilslutningsfunktionen blevet afbrudt. Det er på grund af støj fra en radiokanal. Prov at ændre radiokanal og start fra trin 1.

- Når tilslutningen er færdig vil hovedkontrollen få subkontrollen til at afslutte tilslutningsfunktionen, og lysdioden på subkontrollen holder op med at blinke.

Hvis der anvendes mere end én subkontroller så gentag trin 2.

- Gå videre til hovedkontrollen når alle subkontroller er forbundet. Tryk kort på knappen (7 sek.). Hovedkontrollen viser antallet af tilsluttede subkontroller. Eksempel: Hvis der er tilsluttet to subkontroller, bør der være to blinkende lysdioder på hovedkontrollen.

Hold knappen på hovedkontrollen nede i over 3 sekunder for at afslutte tilslutningsfunktionen.

Tilslutningsproceduren er nu færdig og du kan begynde at bruge systemet.

Indikation for lavt batteri

Status på batteri angives som beskrevet her:

Hovedkontroller

Hvis der er lavt batteri på en af de tilsluttede subkontroller, vil lysdioden "Low Batt" lyse. Desuden vil det relæ der er dedikeret til lavt batteri også informere om lavt batteriniveau.

Subkontroller

Den subkontroller som har en lavt batteriniveau giver følgende indikation: EPD1 LED (lysdiode) blinker en gang i sekundet.

Ofte stillede spørgsmål

Hovedkontroller

- Hvorfor blinker de grønne og røde lysdioder skiftevis? Hovedkontrollen har ikke tilknyttet nogen subkontroller.
- Når hovedkontrollen er i tilslutningsfunktion vil den ikke angive antallet af tilknyttede subkontroller når der trykkes kort på knappen. Hvad er årsagen? Subkontrollen er ikke blevet tilsluttet. Prov at ændre radiokanalen og start forfra på tilslutningsproceduren.
- Når jeg sender testinput til hovedkontrollen går systemet ikke i aktiv tilstand! Kontrollér følgende punkter: 1. Gå til alle subkontroller og kontroller om grænseafbrødrindgangen er lukket. 2. Tryk kort på knappen på subkontrollen for at sætte antennen i indstillingsfunktion. Observer lysdioden og kontroller om den aktive EPD virker korrekt. 3. Skift kanal på hoved- og subkontroller.
- Beskyttelsesudstyret forstyrres af en anden radiokanale. Hvad skal jeg gøre? Du skal blot skifte hoved- og subkontroller til en anden kanal (du behøver ikke at tilslutte systemet igen).

Subkontroller

- EPD1 LED (lysdiode) blinker en gang i sekundet. Hvad er der galt? Batteriet skal skiftes.
- Hvorfor blinker EPD1 og EPD2 på skift under tilslutning? RF-kanalen støj - prøv at ændre den på hoved- og subkontroller.
- Hvordan skifter jeg batterier? Tryk knappen ned og fjern batterierne. Erstat dem med nye.
- Hvad betyder "ESPE"? ESPE står for "Electro Sensitive Protective Equipment" (elektro-sensitiv beskyttelsesudstyr).
- Beskyttelsesudstyret forstyrres af en anden radiokanale. Hvad skal jeg gøre? Du skal blot skifte hoved- og subkontroller til en anden kanal (du behøver ikke at tilslutte systemet igen).

Wireless Entrapment Protection Device
Drahtlose Einschließ-Schutz Einrichtung
Système sans fil pour barre palpeuse
Dispositivo inalámbrico de protección contra aprisionamiento
Dispositivo di protezione wireless contro l'intrappolamento
Trådløst system til beskyttelse mod fastklemning
WSM 2BA2D24 / WSS 2BA2BAT



User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel utilisateur
Manual del usuario
Manuale d'uso
Brugermanual

IC compliance statements

GB
"This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device." "Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its

